

USBカードリーダー/ライター BSCR04U2シリーズ ハードウェアマニュアル


で使用になる前に、必ずこのマニュアルをお読みください。 また、お読みになった後は、大切に保管してください。

### 付属品がすべて揃っていることを確認します

お使いになる前に梱包内容、製品各部の名称や対応OS、製品仕様をパッケージでご確認く ださい。もし不足しているものがあれば、お買い求めの販売店にご連絡ください。 ●カードリーダー本体(本製品) ………







●ハードウェアマニュアル(本書) …………………………1枚

※本製品を梱包しているパッケージには、保証書が印刷されています。本製品の修理をご 依頼頂く場合に必要となりますので、大切に保管してください。 ※別紙で追加情報が同梱されているときは、必ず参照してください。

製品仕様

対応メモリーカード一覧 microSDメモリーカード※2 microSDHCメモリーカードClass2※2

microSDHCメモリーカードUHS- I \*2\*3

コンパクトフラッシュ(Type I) (3.3V)

コンパクトフラッシュ(Type II) (3.3V) コンパクトフラッシュ(UDMA対応)※5 マイクロドライブ※7

SDメモリーカード※2 SDメモリーカードClass2※2 SDメモリーカードClass4※2

SDメモリーカードClass6※2 SDメモリーカードClass10※

SD High Speed (ver1.1)\*2

SD Pro High Speed\*2 SDHCメモリーカードClass2\*4

SDHCメモリーカードClass4※2

SDHCメモリーカードClass6※2 SDHCメモリーカードClass10※

SDXCメモリーカードUHS-I ※2※

miniSDHCメモリーカードClass2\*1\*2

miniSDHCメモリーカードClass4\*1\*2

miniSDHCメモリーカードClass6※1※2

メモリースティックPRO High Speed\*2

マジックゲートメモリースティック\*2 メモリースティック (マジックゲート/高速データ転送)\*2 メモリースティックPRO\*2

マジックゲートメモリースティックDuo\*2 メモリースティックDuo(マジックゲート/高速データ転送)\*2

メモリースティック(メモリーセレクト機能付) \*\*2 メモリースティックROM

メモリースティックPRO Duo MARK II \*\*2 メモリースティックPRO Duo High Speed \*\*2

メモリースティックPRO-HG Duo\*2\*\*4 TransferJet搭載メモリースティック\*2\*6

Wii用SDメモリーカード※2

MMC 4.0

RS-MMC RS-MMC

セキュアMMC※2

RS-MMC 4.0 メモリースティック※2

メモリースティックDuo<sup>※2</sup>

メモリースティックPRO Duo\*2

PSP用メモリースティック Duo\*

※7:消費電力が大きいため、接続するパソコン、USBHub等によっては供給電力が不

micro メモリースティックMicro (M2) ※1※2

PSP用メモリースティック PRO Duo\*2

SDHCメモリーカードUHS- I Class4※2※3

SDHCメモリーカードUHS — I Class10\*2\*3 SDXCメモリーカード\*2

microSDHCメモリーカードClass4\*2 microSDHCメモリーカードClass6\*2

microSDXCメモリーカード※2

TransFlash\*2

CF型HDD\*7

最新の製品情報や対応機種、対応容量については、カタログまたは弊社ホームページ

(http://buffalo-kokuyo.jp/)をご参照ください。

●対応インターフェース : USB Revision2.0/1.1

スロット2 CF

スロット3

スロット4

●動作電圧 : 5.0V±5%

●消費電流 : 最大500mA

MMC

※1: 別途アダプターが必要です。

●動作環境 : 温度0℃~55℃、湿度0%~90%(結露なきこと)

●対応OS : Windows 7(32bit/64bit)/Vista(32bit/64bit)/

●外形寸法 : 約W91×H45×D20mm(本体のみ)

応したパソコン本体が必要です。

※2:著作権保護機能には対応しておりません。 ※3: UHS- | 高速転送には対応しておりません

※4:8bit 高速転送には対応しておりません。

※6:近接無線転送には対応しておりません。

足し、使用できない場合があります。

XP(Media Center Edition 2004/2005を含む)、MacOS X 10.4以降

※ SDXCはexFAT対応のWindows7/VistaSP1/XPSP2以降でご使用いただけます。

※ 本製品をUSB2.0で規定されているHSモード(最大転送速度480Mbps)で使用するにはUSB2.0に対

※5: UDMA 転送モードには対応しておりません

●対応メモリーカード

## 使用時の注意事項

### ■Windows・Mac共通の注意

- ●メモリーカードのフォーマット (初期化) は、カメラ、携帯電話などお使いになる機器で行 うことをお勧めします。パソコンでフォーマット(初期化)すると、機器で使用できなくなる
- ●省電力機能から復帰した場合に、本製品が正常に認識されないことがあります。その場 合は、本製品を接続しなおすか、パソコンを再起動してください。
- ▲注意 パソコンにexFATドライバーがインストールされていないと、SDXCメモリーカー ドをカードリーダーに接続したときにメディアのフォーマットを促される場合が あります。その場合、メディアをフォーマットしないでください。フォーマットをす るとデータが失われてしまいます。必ずMicrosoftのHP上にある、exFATファイル システムドライバーをインストールしてからご使用ください。

### ■Windowsの注意

- ●パソコンに接続してメディアをフォーマットするときは、SD AssociationのHP (http://www.sdcard.org/jp)上で公開されている、SDフォーマッター等のツールを使用 してフォーマットすることをお勧めします。OSのフォーマットツールを使用してフォーマッ トをするとメディアの性能が低下する場合があります。
- ●メモリーカードに対してスキャンディスクを実行する場合は、「スキャンディスクの詳細オ プション]で[無効な日時データ]のチェック( ✔ )を外してください。チェック( ✔ )をつけたまま実行すると、メモリーカード内のデータが読み出せなくなります。
- ●WindowsXPでメモリーカードをフォーマットする際は、コンピューターの管理者 (Administrator)権限を持つアカウントでログオンしてください。制限つきアカウントでロ グオンすると、メモリーカードをフォーマットできません。 □メモ 詳しくは、Windowsのヘルプを参照してください。


### ■Macの注意

- ●パソコンを終了するときは、あらかじめ本製品を取り外してください。本製品を接続したま までは、パソコンが正常に終了しないことがあります。
- ●次のようなときは、事前に本製品からメモリーカードを取り出してください。メモリーカ ードを取り出さないと、エラーメッセージが表示されることがあります。 ・スリープモードにするとき
- ・長時間パソコンを使用しないとき(※) ※長時間パソコンを使用しない場合に、自動でスリープモードになることがあります。ス リープモードの詳細は、パソコン本体のマニュアルを参照してください。 エラーメッセージが表示された場合は、本製品をUSBポートに接続し直してくだ
- ●本製品は、パソコン本体のUSBポートに接続してください。キーボードのUSBポートに接 続すると、正常に動作しないことがあります。

## 準備

### 本製品の接続とドライバーのインストール

パソコンへの接続およびドライバーのインストールは、次の手順で行います。 1. 電源がONになったパソコンのUSBポートに本製品を接続します。



安全にお使いいただくために必ずお守りくだ

お客様や他の人々への危害や損害を未然に防ぎ、本製品を安全にお使いいただくために守

正しく使用するために、必ずお読みになり内容をよく理解された上で、お使いください。なお、

本書には弊社製品だけでなく、弊社製品を組み込んだパソコンシステム運用全般に関する

パソコンの故障/トラブルや、いかなるデータの消失・破損または、取り扱いを誤ったために

生じた本製品の故障/トラブルは、弊社の保証対象には含まれません。あらかじめご了承くだ

\*\* **警告** | 絶対に行ってはいけないことを記載している 3、ことがエルンコース 3 と 者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

○に斜線は、してはいけない事項(禁止事項)を示す記号です

カーが提示する警告や注意指示に従ってください。

電源プラグを そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。

弊社サポートセンターまたは、お買い求めの販売店にご相談ください

因となりますので、次の事項は行わないでください。

本製品の上や周りに放熱を妨げるような物を置かないでください。

した大人の監視、指導のもとで行うようにしてください。

本製品の分解・改造・修理を自分でしないでください。

小さなお子様の手の届かないところで保管・使用してください。

■ <u>/</u> 注意 ■

シンナーやベンジン等の有機溶剤で、本製品を拭かないでください。

本製品を落としたり、強い衝撃を与えたりしないでください。

濡れた手で本製品に触れないでください。

ていなくても、本製品の故障の原因となります。

または、お買い求めの販売店にご相談ください

火災になったり、感電や故障する恐れがあります。

誤って飲み込むと、窒息する恐れがあります。

本製品の上に物を置かないでください。

一カーの定める手順に従ってください。

クターには手を触れないでください。

故障の原因となります。

傷がついたり、故障の原因となります。

に機器を配置してください。

さわってけがをする恐れがあります。

<sup>電源プラグを</sup>ら電源プラグを抜いてください。

絶対に行ってはいけないことを記載しています。この表示の指示を守らないと、使用

この表示の注意事項を守らないと、使用者がけがをしたり、物的損害の発生が想定さ

△は、警告・注意を促す記号です。△の近くに具体的な警告内容(例2️ 感電注意)が

●は、しなければならない行為を示す記号です。●の近くに、具体的な指示内容(例:をプラグをコンセントから抜く)が描かれています。

本製品を取り付け、使用する際は、必ずパソコンメーカーおよび周辺機器メー

電気製品の内部やケーブル、コネクター類に小さなお子様の手が届かないよう

電源ケーブルがコンセントに接続されているときは、感電の原因となります。また、コンセントに接続され

煙が出たり異音、異臭がしたら、すぐにコンセントから電源プラグを抜いてくだ

本製品に液体をかけたり、異物を内部に入れたりしないでください。液体や異

物が内部に入ってしまったら、パソコンの電源スイッチをOFFにし、コンセントか

そのまま使用を続けると、ショートして火災になったり、感電する恐れがあります。弊社サポートセンター

筐体表面が熱くなりますが異常ではありません。しかし、熱がこもると故障の原

風呂場など、水分や湿気が多い場所では、本製品を使用しないでください。

小さなお子様が電気製品を使用する場合には、本製品の取り扱い方法を理解

火災・感電・故障の恐れがあります。また本製品のシールやカバーを取り外した場合、修理をお断りする

本製品は精密機器ですので、衝撃を与えないように慎重に取り扱ってください。本製品の故障の原因と

本製品の汚れは、乾いたきれいな布で拭いてください。汚れがひどい場合は、きれいな布に中性洗剤を

静電気による破損を防ぐため、本製品に触れる前に、身近な金属(ドアノブやア ルミサッシなど)に手を触れて、身体の静電気を取り除いてください。 人体などからの静電気は、本製品を破損、またはデータを消失、破損させるおそれがあります。

パソコンおよび周辺機器の取り扱いは、各機器のマニュアルをよく読んで、各メ

各接続コネクターのチリやほこり等は、取りのぞいてください。また、各接続コネ

〇の中や近くに、具体的な禁止事項が描かれています。(例: 🕦 分解禁止)

■ <u>∧</u> 警告 |

っていただきたい事項を記載しました。

使用している表示と絵記号の意味

注意 れる内容を示しています。

警告表示の意味

絵記号の意味

強制

強制

禁止

抜く

禁止

水場での

使用禁止

強制

禁止

禁止

禁止

強制

分解禁止 ことがあります。

2.ドライバーが自動的にインストールされます。 3.以上でご使用前の準備は完了です。

# 使いかた

#### メモリーカードの出し入れ

△注意 アクセスランプが点滅しているときは、メモリーカードを取り出さないでください。 メモリーカード内のデータやメモリーカードが破損したり、パソコンが停止した りする恐れがあります。


## ■メモリーカードの挿入

各スロットによって対応しているメモリーカードが異なりますので、仕様を確認して挿入し てください。挿入時は、シルク印刷(またはラベル)面を上に向け、「▲」や「↑」の向きでスロ ットに水平に挿入してください。

▲注意・ 向きに注意してください。間違った方向に無理に押し込んだり、斜めに無理に差 し込むと、本製品やメモリーカードが破損する恐れがあります。また、挿入してい るメモリーカードを動かすと、本製品やメモリーカードを破損する恐れがありま す。取り外すとき以外は、触れないでください。

複数のメディアを同時に挿入すると認識しません。

・ ご使用の際は1つのメディアのみをメモリーカードスロットに挿入してください。



# ■メモリーカードの取り出し

△注意・メディアアクセス時(データ転送、フォーマット等)アクセスランプが点滅している タやメモリーカード自体が破壊されたり、パソコンが停止する恐れがあります。

### ●Windowsの場合

① [コンピューター] (WindowsXPの場合は[マイコンピューター]) を開きます。 ② メモリーカードを挿入しているドライブのアイコンを右クリックし、[取り出し]を選択

ファイル操作

コピー、削除、フォーマットができます。

ータは、事前にハードディスクなどにコピーしてください。 ・メモリーカードをデジタルカメラで使用する場合は、必ずデジタルカメラでフォ ーマットしてください。本製品を使用してフォーマットすると、デジタルカメラでは 使用できなくなることがあります。フォーマットの方法は、デジタルカメラのマニ ュアルを参照してください。

本製品を接続すると、[コンピューター] (WindowsXPの場合は[マイコンピューター]) に[リ ムーバブル ディスク]が追加されます。

## ●Macの場合

メモリーカードを本製品に挿入すると、デスクトップにマウントされます。

## 本製品の取り外し

パソコンの電源がONの状態で本製品をパソコンから取り外す際は、次の手順で取り外し

#### ●Windowsの場合

1.タスクトレイに表示されているアイコン( 👣 🎺 🏂 のいずれか)をクリックします。 □メモ これらのアイコンが表示されない場合は、Windowsのヘルプを参照してください。

2.「USB大容量記憶装置(デバイス)」をクリックします。

# USB 大容量記憶装置 - ドライブ (H:) を安全に取り外します


**3.** 「安全に取り外すことができます。」と表示されたら[×]または[OK]をクリックし、本製品を パソコンから取り外します。 ※ドライブ(H:)の表示は使用状況により異なります。

### ●Macの場合

1. アクセスランプが点滅しているときは本製品を取り外さないでください。本製品または メモリーカードが故障する恐れがあります。

2. メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップし、メモリーカードを本製品か ら取り出した後、本製品をMacから取り外してください。 ※ エラーメッセージが表示される場合があります。

△注意 アクセスランプが点滅していないことを確認してから取り外しの手順を行ってくだ



## 以下の手順で取り外してください。

ときは絶対にメモリーカードを取り出さないでください。メモリーカード内のデー ・以下の手順を行わずにメモリーカードを取り出すと、エラーメッセージが表示さ

③ アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを手で取り外しま

#### ●Macの場合 ① メモリーカードのアイコンをゴミ箱にドラッグ&ドロップします。

② アクセスランプが点滅していないことを確認して、メモリーカードを手で取り外しま

本製品に挿入したメモリーカードは、フロッピーディスクなどと同じようにファイルの移動、

▲注意・フォーマットすると、メモリーカード内のデータはすべて消去されます。必要なデ

△注意 MS-DOSプロンプト上からのファイル操作(フォーマットやコピーなど)は、行わな いでください。

# **■ <u>∧</u> 注意** ■

本製品の取り付け、取り外しや、ソフトウェアをインストールするときなど、お使い のパソコン環境を少しでも変更するときは、変更前に必ずパソコン内(ハードデ ィスク等)のすべてのデータをバックアップしてください。 誤った使い方をしたり、故障などが発生してデータが消失、破損したときなど、バックアップがあれば被害 を最小限に抑えることができます。 バックアップの作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を負いかねますのであらかじめご了承ください。

対応メモリーカード以外のものを挿入しないでください。 故障や火災の原因となります。

#### 禁止 メモリーカード内のデータおよびパソコン内のデータ(ハードディスク等)は、必 ず他のメディア(外付けハードディスク等)にバックアップしてください。 とくに、修復・再現できない重要なデータは、オリジナルの更新前・更新後と、常に二重のパックアップを 作成されることをおすすめします。以下のような場合に、データは消失・破損する恐れがあります。

**辿った使い方をしたとき** 静電気や電気的ノイズの影響を受けたとき 故障、修理などのとき
 パソコンの電源スイッチをOFFにした後、すぐに電源スイッチをONにしたとき
 天災による被害を受けたとき

上記の場合に限らずバックアップ作成を怠ったために、データを消失、破損した場合、弊社はその責任を 負いかねますのであらかじめご了承ください。 アクセスランプが点滅している間は、パソコンの電源スイッチをOFFにしたり、シ ステムをリセットしないでください。 禁止

データが消失、破損する恐れがあります。 次の場所には設置しないでください。感電、火災の原因となったり、製品やパソ コンに悪影響を及ぼすことがあります。

・ 強い磁界、静電気が発生するところ ・ 温度、湿度がパソコンのマニュアルが定めた使用環境を超える、または結露するところ ほこりの多いところ →故障の原因となります。 →けが、故障、破損の原因となります。 振動が発生するところ 平らでないところ →転倒したり、落下して、けがや故障の原因となります。

直射日光が当たるところ →故障や変形の原因となります。 火気の周辺、または熱気のこもるところ →故障や変形の原因となります。 →故障や感電の原因となります。 漏電、漏水の危険があるところ 本製品を廃棄するときは、地方自治体の条例に従ってください。 条例の内容については、各地方自治体にお問い合わせください。

# ■本書の著作権は弊社に帰属します。本書の一部または全部を弊社に無断で転載、複製、改変などを行う

■ miniSD<sup>TM</sup>、miniSD<sup>TM</sup>カード、microSD<sup>TM</sup>、microSD<sup>TM</sup>カードは、SD Card Associationの商標です。 ■ "メモリースティック"および MEMORY STICK  $_{\text{\tiny M}}$ 、"メモリースティック PRO"、"メモリースティック Duo"、 "メモリースティック PRO Duo"、"メモリースティック PRO-HG Duo"、"メモリースティック Micro"は、ソニ

■ "Wii"は任天堂株式会社の商標です。 "DCD"/|+ 批十个计// ータエンタテインメントの登録商標です。

■本書の内容に関しては万全を期して作成していますが、万一で不審な点や誤り、記載漏れなどがありましたら、お買い求めになった販売店または弊社サポートセンターまでご連絡ください。
■本製品は一般的なオフィスや家庭のOA機器としてお使いください。万一、一般OA機器以外として使用 されたことにより損害が発生した場合、弊社はいかなる責任も負いかねますので、あらかじめご了承く ・医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステムなど、高い安全性が要求される用途には使

・一般OA機器よりも高い信頼性が要求される機器や電算機システムなどの用途に使用するときはご使 用になるシステムの安全設計や故障に対する適切な処置を万全におこなってください。 ■本製品は、日本国内でのみ使用されることを前提に設計、製造されています。日本国外では使用しない ください。また、弊社は、本製品に関して日本国外での保守または技術サポートを行っておりません。 ■本製品のうち、外国為替および外国貿易法の規定により戦略物資等(または役務)に該当するものにつ

いては、日本国外への輸出に際して、日本国政府の輸出許可(または役務取引許可)が必要です。

■本製品の使用に際しては、本書に記載した使用方法に沿ってご使用ください。特に、注意事項として記

載された取扱方法に違反する使用はお止めください。 ■弊社は、製品の故障に関して一定の条件下で修理を保証しますが、記憶されたデータが消失・破損した 場合については、保証しておりません。本製品がハードディスク等の記憶装置の場合または記憶装置に接続して使用するものである場合は、本書に記載された注意事項を遵守してください。また、必要なデ -タはバックアップを作成してください。お客様が、本書の注意事項に違反し、またはバックアッ 成を怠ったために、データを消失・破棄に伴う損害が発生した場合であっても、弊社はその責任を負い かねますのであらかじめご了承ください。

■本製品に起因する債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任は、弊社に故意または重大な過失 があった場合を除き、本製品の購入代金と同額を上限と致します。 ■本製品に隠れた瑕疵があった場合、無償にて当該瑕疵を修補し、または瑕疵のない同一製品または同 等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。

# お問い合わせ

お問い合わせについては、以下の順にてご確認いただきますようお願いいたします。 マニュアル(印刷物、添付 CD 等)をご確認ください。 弊社ホームページにて

最新 FAQ 情報、最新のドライバーダウンロードをご確認ください。 ホームページ http://buffalo-kokuyo.jp/support/ ア 上記で改善しない場合は、サポートセンターへお問い合わせください。

Web でのお問い合わせ先 http://buffalo-kokuyo.jp/support/toiawase/

# 「FAX でのお問い合わせ先 】

050 - 5805 - 9384

電話でのお問い合わせ先 ※電話番号はお掛け間違いのないようにで注意ください。 **050 - 3163 - 3177** 月〜土 (日・祭日、年末年始除く) 9:30~12:00 / 13:00~18:00

# 修理品の発送先(A)

〒470-1121 愛知県豊明市西川町島原1-1 バッファローコクヨサプライ 修理センター宛

なお、この約款により、お客様の法律上の権利が制限されるものではありません。

※050 から始まる IP 電話を利用しています。

保証契約約款 この約款は、お客様が購入された弊社製品について、修理に関する保証の条件等を規定するものです。 お客様が、この約款に規定された条項に同意頂けない場合は保証契約を取り消すことができますが、その場合は、ご購入の製品を使用することなく販売店

1 この約款において、「保証書」とは、保証期間に製品が故障した場合に弊社が修理を行うことを約した重要な証明書をいいます。 2 この約款において、「故障」とは、お客様が正しい使用方法に基づいて製品を作動させた場合であっても、製品が正常に機能しない状態をいい ます。 3 この約款において、「無償修理」とは、製品が故障した場合、弊社が無償で行う当該故障個所の修理をいいます。 3 この別款において、「無債修理」とは、表面が改輝した場合、予セ打無債で打つ当該改輝限別かの単定でいます。 4 この約款において、「無債修理」とは、この約款に規定された条件により、弊社がお客様に対し無債修理をお約束することをいいます。 5 この約款において、「有債修理」とは、製品が故障した場合であって、無償保証が適用されないとき、お客様から費用を頂戴して弊社が行う当該 故障個所の修理をいいます。 6 この約款において、「製品」とは、弊社が販売に際して梱包されたもののうち、本体機能を示す部分をいい、付属品(マニュアル、パッケージなど) および消耗品などは含まれません。

第2条(無償保証) 1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができ

1 製品が故障した場合、お客様は、保証書に記載された保証期間内に弊社に対し修理を依頼することにより、無償保証の適用を受けることができます。
但し、次の各号に掲げる場合は、保証期間内であっても無償保証の適用を受けることができません。
2 修理をで依頼される際に、保証書をご提示頂けない場合。
3 で提示頂いた保証書が、製品名および製品シリアルNo、等の重要事項が未記入または修正されているよと等により、偽造された疑いのある場合。または製品に表示されるシリアルNo、等の重要事項が消去、削除、もしくは改ざんされている場合。
4 販売店様が保証書にご購入日の証明をされていない場合。または改さんされている場合。
5 お客様が製品をお買い上げ頂いた後、お客様による運送または移動に際し、落下または衝撃等に起因して故障または破損した場合。
6 お客様における使用上の憩り、エリス当な改造もしくは修理、または、弊社が指定するもの以外の機器との接続により故障または破損した場合。
7 火災、地震、落雪、風水害、その他大変地をまたは、程常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第 28 億 風水害、その他大変地のまたは、異常電圧などの外部的要因により、故障または破損した場合。
8 消耗部品が自然摩耗または自然劣化し、消耗部品を取り換える場合。
9 前各号に掲げる場合のほか、故障の原因が、お客様の使用方法にあると認められる場合。
第 28 億 個水

この約款の規定による修理は、次の各号に規定する条件の下で実施します。 修理センターについては各製品添付のマニュアル(電子マニュアルを含みま fに弊社WEBサイトをご確認ください。尚、送料は送付元負担とさせていただきます。 す)またはバッケーン、ならりに穿社WBサイトをご確認くたさい。向、透料は透付元貝担とさせていただきます。 また、ご送付時には宅配便など送付を入が残る方法でご送付ください。郵送は固くお断り致します。 2 修理は、製品の分解または部品の交換もしくは補修により行います。但し、万一、修理が困難な場合または修理費用が製品価格を上回る場合には、保証対象の製品と同等またはそれ以上の性能を有する他の製品と交換する事により対応させて頂く事があります。 3 ハードティスク等のデータ記憶接置またはメディアの修理に際しましては、修理の内容により、ディスクもしくは製品を交換する場合またはディスクもしくはメディアをフォーマットする場合などがございますが、修理の際、弊社は記憶されたデータについてバックアップを作成いたしません。 また、弊社は当該データの破損、消失などにつき、一切の責任を負いません。 4 無償修理により、交換された旧部品または日製品等についても、弊社にて適宜廃棄処分させて頂きますが、修理をご依頼された際にお客様からおいては同れれば「即都品要を返出いた」ます。

但し、部品の性質上で意向に添えない場合もございます。 1 お客様がご購入された製品について、弊社に故意または重大な過失があった場合を除き、債務不履行または不法行為に基づく損害賠償責任 は、当該製品の購入代金を限度と致します。 2 お客様がご購入された製品について、隠れた瑕疵があった場合は、この約款の規定にかかわらず、無償にて当該瑕疵を修補しまたは瑕疵のな い製品または同等品に交換致しますが、当該瑕疵に基づく損害賠償の責に任じません。 3 弊社における保証は、お客様がご購入された製品の機能に関するものであり、ハードディスク等のデータ記憶装置について、記憶されたデータ の消失または破損について保証するものではありません。

第5条(有効範囲) この約款は、日本国内においてのみ有効です。また海外、産業用途、組込、ならびに指定箇所以外でのご使用につきましては、弊社はいかなる保証もいたしません。

#### ・製品の仕様、デザイン、および本書の内容については、改良のため予告なしに変更される場合があり、現に購入された 製品とは一部異なることがあります。 \*\*\*BIUFFALONは、株式会社メルコホールディングスの商標です。本書に記載されている他社製品名は、一般に各社の商標または登録商標です。本書では、™、®、®などのマークは記載していません。